Configurer le Répéteur WiFi en mode Répétiteur

Sommaire

• CONFIGUREZ LA CONNEXION ENTRE LE RÉPÉTEUR ET LA BOX INTERNET



Le Répéteur que nous proposons possède 2 modes de connexion :

- En mode AP (Access Point) le Répéteur créé son propre réseau WiFi afin de partager la connexion internet de votre Box.
- En mode Répétiteur Le Répéteur récupère le réseau WiFi de votre Box Internet et le diffuse à son tour pour étendre la zone de réception du signal.

En mode AP, il est nécessaire de connecter le Répéteur à votre Box avec un câble Ethernet (RJ45). Ce type de câble est fourni avec le Répéteur, mais vous pouvez également utiliser un câble du même type si vous en possédez déjà un.



Pour utiliser le Répéteur en mode Répétiteur, il est nécessaire dans un premier temps de configurer la liaison sans fil entre le Répéteur et votre Box Internet.

CONFIGUREZ LA CONNEXION ENTRE LE RÉPÉTEUR ET LA BOX INTERNET

Accédez à l'administration du Répéteur

 Dans la rubrique liste des réseaux sans fil disponibles, recherchez le nom du réseau WiFi (SSID) correspondant à votre Répéteur (wavlink-N / Wireless-N)
 Connectez-vous à ce réseau WiFi à partir de votre PC / tablette / Smartphone. Ce réseau est "ouvert" cela signifie qu'il n'est pas nécessaire d'utiliser une clé de sécurité pour s'y connecter.

3. Dans votre navigateur internet, accédez à l'adresse suivante : <u>http://192.168.10.1</u>

		NK	
	Wi-Fi Range Ext	tender	
	a		
	S Français	*	
	Login		
plain and Send Screenshols			

4. Dans le champ indiquez "*admin*" puis cliquez sur **Login**.

WAYLINK			
Ce dispositif		AP X	Routeur
Vitesse		Clients	Internet
+		-0	
0 KB/S		1	Déconnecter
nformation de Disp	ositif		
Type de WAN	AP	Wi-Fi SSID	Wavlink-N
Dispositif IP	192.168.10.1	Canal	11
Passerelle	192.168.10.1	Temps de	001-0
DNS1	0.0.0.0	fonctionnement	oousam
DNS2	0.0.0	Firmware	M18N_V3130.1111
WAN MAC	80:3E:5D:65:BB:1	4	







Configurez le mode Répétiteur

1. Cliquez sur l'icône **Guide** (en bas de la page). Les 2 modes de configuration du Répéteur sont disponibles sur cette page. Cliquez sur **Répétiteur**.

	Guide		
•))•))	Répétiteur	>	
	Le dispositif est copié et renforce le signal sans la couverture du signal. Ce mode est adapté po bureau, entrepôt ou d'autres espaces où le sign	s fil existant pour étendre our grande maison, nal existant est faible.	
(î~	AP	\bigcirc	
	Le dispositif est connecté à un réseau câblé, pu Internet par câble au réseau sans fil qui peut êt périphériques.	iis converti en un accès à tre partagée par plusieurs	

2. La liste des réseaux WiFi disponibles détectés par le Répéteur est affichée. 3 Champs sont également disponibles :

- Connecter à : indique à quel réseau WiFi, le Répéteur va tenter de se connecter
- Mot de passe de Wi-Fi : vous devez indiquer dans ce champ la clé de sécurité du réseau WiFi de votre Box Internet
- Répétiteur SSID : indiquez dans ce champ, le nom que vous voulez donner à votre Répéteur. Ce nom sera affiché dans la liste des réseaux WiFi disponibles de votre PC/Tablette/Smartphone.

Sélectionnez le nom de réseaux dans la liste correspondant à votre Box Internet et complétez les champs Mot de passe de Wi-Fi / Répétiteur SSID.

Θ	Assistant of	de Répétiteur	
Connecter à:		Ondilo	
Mot de passe de Wi-Fi:		clé de sécurité wifi de la box	
Répétiteur SS	SID:	Nom du Répétiteur	
۲	Coni Sélectionnez un Wi-Fi 😋	necter © Entrez manuelleme	nt
۲	Con Sélectionnez un Wi-Fi 😋	ecter Entrez manuellemen	nt
(?:	Con Sélectionnez un Wi-Fi S DIRECT-D9-HP OfficeJet Pro 774	necter © Entrez manuellemen	nt O
(;]	Con Sélectionnez un Wi-Fi 🕃 DIRECT-D9-HP OfficeJet Pro 774 ICO_WIFI_AP	necter © Entrez manuellemen 0	nt O
(; (;	Con Sélectionnez un Wi-Fi <table-cell> DIRECT-D9-HP OfficeJet Pro 774 ICO_WIFI_AP Ondilo</table-cell>	necter © Entrez manuellemen 0	nt O O
	Cont Sélectionnez un Wi-Fi S DIRECT-D9-HP OfficeJet Pro 774 ICO_WIFI_AP Ondilo Manon St-Cannat	ecter Entrez manuellemen 0	nt 0 0

3. Cliquez sur Connecter pour valider votre configuration.



:-)Attendez quelques secondes, s'il vous plaît!

Votre réglage est en train de traiter!

 \bigcirc

Si vous utilisez une connexion de Wi-Fi, passez au réglage WLAN, s'il vous plaît, se reconnectez à ce dispositif Wi-Fi SSID et mot de passe, puis appuyez sur "Retour" pour aller à la page de connexion. Si vous utilisez une connexion LAN, attendez quelques secondes et appuyez sur "Retour" pour aller à la page de connexion.

SSID : Mot	RepetiteurTest		
de : passe	icobyondilo		
		1204	
		13%	

4. Attendez que la configuration soit terminée. La barre de chargement doit atteindre les **100%**.



:-)Attendez quelques secondes, s'il vous plaît!

Votre réglage est en train de traiter!

Si vous utilisez une connexion de Wi-Fi, passez au réglage WLAN, s'il vous plaît, se reconnectez à ce dispositif Wi-Fi SSID et mot de passe, puis appuyez sur "Retour" pour aller à la page de connexion. Si vous utilisez une connexion LAN, attendez quelques secondes et appuyez sur "Retour" pour aller à la page de connexion.



Votre Répéteur est maintenant connecté à votre Box Internet. Vous allez pouvoir passer à l'étape suivante de l'installation de votre ICO. <u>Comment configurer la connexion entre votre ICO et votre réseau sans fil domestique</u> <u>?</u>

Notre Conseil :

 $(\leftarrow$

Vérifiez que votre Répéteur est connecté à votre Box Internet.

En cas de défaut de connexion de votre ICO, si vous tentez de le connecter à votre réseau sans fil domestique via un Répéteur, il est nécessaire de vérifier que le Répéteur est bien connecté à votre Box Internet. Pour cela cliquez sur le lien ci-dessous...

Vérifier si le Répéteur diffuse le WiFi de la Box Internet en mode Répétiteur

Sommaire

- Connectez-vous au réseau WiFi du Répéteur
- Mon Répéteur est-il connecté ?

Connectez-vous au réseau WiFi du Répéteur

Durant la phase de configuration du Répéteur en mode Répétiteur, vous avez indiqué un nom de réseau (SSID) au Répéteur.

1. A partir de votre navigateur internet, **accédez à l'adresse suivante** : <u>http://ap.setup/</u>

	WAYLINK	
	Wi-Fi Range Extender	
	Français •	
	Login	
Explain and Send Screenanois http://152.168.10.1/		

indiquez "*admin*" puis cliquez sur Login. 2. Dans le champ

WAVLINK			
Ce dispositif	Répé	titeur	Routeur
Vitesse		Clients	Internet
+	(-0	
0 KB/S		1	Connecté
Information de Dis	positif		
Tupo do WAN	Répétitour	WI-FI SSID	RepetitourTest
Type de WAN	Repetitedi	W11351D	Repetitedirest
Dispositif IP	192.168.1.180	Canal	11
Dispositif IP Passerelle	192.168.1.180 192.168.1.254	Canal Connecter à	11 ICO_WIFI_AP
Dispositif IP Passerelle DNS1	192.168.1.180 192.168.1.254 192.168.1.147	Canal Connecter à Etat	11 ICO_WIFI_AP Connecté
Dispositif IP Passerelle DNS1 DNS2	192.168.1.180 192.168.1.254 192.168.1.147 0.0.0.0	Canal Connecter à Etat Temps de	11 ICO_WIFI_AP Connecté
Dispositif IP Passerelle DNS1 DNS2 WAN MAC	192.168.1.180 192.168.1.254 192.168.1.147 0.0.0.0 82:3F:5D:05:8B:15	Canal Connecter à Etat Temps de fonctionnement	11 ICO_WIFI_AP Connecté 00h:08m

3. Vérifiez si le Répéteur est Connecté ; Champ Etat = Connecté
4. Vérifiez à quel réseau WiFi (SSID) le Répéteur est connecté ; le champ Connecter à correspond à la Box Internet.

Mon Répéteur est-il connecté ?

L'image ci-dessous indique que votre Répéteur n'est pas connecté à Internet.

WALINK			
Ce dispositif	Répé	ititeur	Routeur
Vitesse		Clients	Internet
+	(-0	
0 KB/S		1	Déconnecter
Information de Dis	positif		
Type de WAN	Répétiteur	WI-FI SSID	RepeteurTest
Dispositif IP	192.168.10.1	Canal	11
Passerelle	192.168.10.1	Connecter à	ICO_WIFI_AP
DNS1	0.0.0	Etat	Déconnecter
DNS2	0.0.0	Temps de	001-04-
WAN MAC	82:3F:5D:05:BB:15	fonctionnement	00h:04m
		Firmware	M18N_V3130,1111

Le champ Etat est **Déconnecter**, cela signifie que le Répéteur n'est pas connecté à votre Box Internet.

Ce défaut de connexion peut provenir de plusieurs raisons :

- Le signal WiFi de votre Box Internet est trop faible pour que le Répéteur puisse s'y connecter
 - Rapprochez le Répéteur de votre Box et essayez à nouveau
- La Clé de sécurité entrée lors de la configuration est erronée

- **Recommencez la configuration étape par étape** et vérifiez que la clé de sécurité utilisée est correcte
- Votre Box n'est pas connectée à Internet.
 - Consultez le manuel de votre Box Internet pour vérifier son bon fonctionnement
- Le type de cryptage WiFi de la Box n'est pas compatible avec le Répéteur
 - Directement dans l'administration de votre Box, modifiez les paramètres de cryptage du réseau WiFi (cf. manuel de votre Box Internet)