

Cette fiche de référence résume les principales fonctions de votre spa et vous présente un aperçu des opérations accessibles directement de votre clavier de commande.

Pour démarrer la pompe I :

Appuyez sur la touche **Pump I** pour démarrer la pompe à basse vitesse (pour une pom-pe à deux vitesses), une deuxième fois pour la faire tourner à haute vitesse, et une troisiè-me fois pour l'arrêter. La pompe s'arrêtera automatiquement après une période prédéterminée, sauf si vous l'avez désactivée manuellement.

L'icône « Pompe I » s'affiche lorsque la pompe tourne à haute vitesse et clignote à basse vitesse.

Pour démarrer la pompe 2 :

Appuyez sur la touche Pump 2 pour démar-Applyez sur la double **Fump** 2 pour demain-rer la pompe à basse vitesse (pour une pom-pe à deux vitesses), une deuxième fois pour la faire tourner à haute vitesse, et une troisiè-me fois pour l'arrêter. La pompe s'arrêtera automatiquement après une période pré-déterminée, sauf si vous l'avez désactivée manuellement manuellement.

L'icône « Pompe 2 » s'affiche lorsque la pompe tourne à haute vitesse et clignote à basse vitesse.

Pour démarrer la pompe 3 (TSC-4-IOK) :

Appuyez sur la touche Pump 3 pour démarrer la pompe, et une deuxième fois pour l'arrêter. La pompe s'arrêtera automatique-ment après une période prédéterminée, sauf si vous l'avez désactivée manuellement.

(Cicône « Pompe 2 » s'affiche lorsque la pompe tourne.

Pour allumer la lumière :

Appuyez sur la touche Light pour allumer la lumière à haute intensité, une deuxième et une troisième fois pour diminuer l'intensité, et une quatrième fois pour l'éteindre. La lumière s'éteindra après 2 heures, sauf si vous l'avez coupée manuellement.

- L'icône « Lumière » s'affiche lorsque la lumière est allumée à haute intensité et clignote à moyenne ou basse intensité.

Si votre spa est équipé d'un éclairage par fibre unité par est equipe d'un éduit age par indé optique, une première pression sur la touche Light l'allumera (moteur et lumière). Une deuxième pression coupera le moteur seul, et une troisième pression coupera les deux. L'icône « Lumière » s'affiche lorsque l'éclairage seul est activé et clignote si le moteur tourne également. L'éclairage par fibre optique s'éteindra automatiquement après 2 heures, sauf si vous l'avez coupé manuellement.

Pour démarrer la turbine :

Appuvez sur la touche **Blower** pour démarrer la turbine à haute vitesse, une deuxième fois pour la faire tourner à basse vitesse, et une troisième fois pour l'arrêter. La turbine s'arrêtera automatiquement après une pério-de prédéterminée, sauf si vous l'avez désac-tion provingilament tivée manuellement.



L'icône « Turbine » s'affiche lorsque la turbine tourne à haute vitesse et clignote à basse vitesse.

Température de l'eau :

Les touches Up (flèche vers le haut) et Down (flèche vers le bas) permettent de régler la température de l'eau. La température dési-rée est affichée pendant 5 secondes en guise de confirmation

Le symbole « Consigne » indique que la température affichée est la valeur désirée et non la température réelle de l'eau

La température peut être réglée par incré-ments de 1° de 15 à 40 °C (59 à 104 °F).

Horloge interne (TSC-4-IOK)

Utilisez la touche Clock pour régler l'heure. L'afficheur alterne toutes les 5 secondes entre l'heure et la température de l'eau

Pour programmer les cycles de filtration (TSC-4-IOK)

Le système exécute automatiquement 2 cycles de filtration par jour, un toutes les 12 heures. Durant un cycle de filtration : la pompe 2, la pompe 3 et la turbine tournent à haute vitesse pendant 1 minute. La pompe I tourne ensuite à basse vitesse pendant un nombre d'heures prédéterminé. L'ozonateur fontionne pendant toute la durée du cycle et l'icône « Filtration » est allumée.

Pour définir la durée du cycle de filtration et sa fréquence



heures.



puyez sur la touche Utilisez les touches **Up** Filter. L'écran affiche ou Down pour définir Fdxx, où « xx » repré-sente la durée actuelle la durée du cycle en heures. du cycle de filtration en

0 = pas de filtration2 = filtration continue12



Lorsque la valeur désirée apparaît, appuyez sur la touche **Filter**. L'écran affiche alors FFxx, où « xx » représente la fré-quence du cycle de filtration par jour.

Démarrage automatique du chauffe-eau :

Lorsque la température de l'eau est inférieurée de 0,5 °C (1°F) à la température dési-rée, le chauffe-eau s'active automatiquement jusqu'à ce que la température de l'eau dé-passe de 0,5 °C (1°F) la valeur désirée.

S L'icône « Chauffe-eau » s'affiche lors-

LICONE « Chaliffe-eau » sainche lors-que le chauffe-eau est en fonction et clignote lorsqu'il y a une demande de chauffage mais que le système n'a pas encore activé le chauffe-eau.

Utilisez les touches **Up** ou Down pour définir la fréquence du cycle (de l à 4, selon la durée du cycle). Lorsque la valeur désirée apparaît,

appuyez sur la touche Filter pour confirmer.

Problèmes et solutions





Ceci n'est pas un problème technique

La fonction Smart Winter Mode de votre spa protège le système contre le gel en le systeme contre le gel en activant les pompes une mi-nute plusieurs fois par jour, empêchant ainsi la formation de glace dans les tuyaux.

L'affichage clignote.

Une panne de courant est survenue. Appuyez sur une touche pour réinitialiser le système



a température de l'eau clignote.

La température de l'eau dans le spa a atteint 44 °C (112 °F).

N'entrez pas dans l'eau! Laissez l'eau refroidir. Le système se réinitialisera automatiquement lorsque la température de l'eau au atteint 43 °C (109 °F). aura

Appelez votre détaillant ou votre technicien de service si le problème persiste.



Trois points clignotent.

Le système détecte un problème.

N'entrez pas dans l'eau! Vérifiez et ouvrez les valves de votre spa. Nettoyez le filtre si nécessaire. Vérifiez le niveau de l'eau. Ajoutez de l'eau au besoin.

Mettez l'équipement hors tension puis remettez-le en marche pour réinitialiser le système

Appelez votre détaillant ou votre technicien de service si le problème persiste.



Étape I- Mise à l'heure (TSC-4-8K pour les étapes I à 6)

Pour régler l'heure :

\odot		 Appuyez sur la touche Prog. pendant 2 secondes.
	10:25 am	2- L'écran affiche l'heure actuelle.
	11:43 pm	 Modifiez la valeur affichée au moyen des touches Up et Down.

Étapes 2 & 3- Démarrage et durée du cycle de filtration

Le système exécute automatiquement deux cycles de filtration par jour, un à toutes les 12 heures. Durant un cycle de filtration, la pompe 2 et la turbine tournent pendant une minute. La pompe I tourne ensuite à basse vitesse pendant un nombre d'heures prédéterminé. L'icône « Filtration » est allumée pendant toute la durée du cycle.

Pour programmer un cycle de filtration, deux paramètres sont nécessaires : l'heure de démarrage du cycle et sa durée. Si aucun cycle n'est requis, réglez la durée à « 0 ». Pour un cycle continu, réglez la durée à « 12:00 ».

Pour définir l'heure de démarrage du cycle :

\odot		 I - Appuyez sur la touche Prog. une deuxiè- me fois.
	FSOI	2- L'écran affiche FSxx , où « xx » représen- te l'heure de démarrage du cycle.
\sim	FSI2	3- Modifiez la valeur affichée au moyen des touches Up et Down .
Pour défi	nir la du	rée du cycle :

0		me fois.
	Fd00	2- L'écran affiche Fdxx , où « xx » représen-
_		te la duree en neures.
$\langle \vee \rangle$	Fdl2	3- Modifiez la valeur affichée au moyen des
		touches Up et Down .

Étape 4- Unité de température

La température de l'eau peut être affichée en °C ou en °F.

Pour définir l'unité de température :

\odot	 I - Appuyez sur la touche Prog. une quatrième fois. 		
	TU C	2- L'écran affiche TU X , où « X » représen- te °C ou °F.	
$\wedge \lor$	TU F	 Modifiez la valeur affichée au moyen des touches Up et Down. 	

Étape 5- Verrouillage clavier

Pour verrouiller ou déverrouiller le clavier :

\odot		 I - Appuyez sur la touche Prog. une cinquième fois.
	ULoc	2- L'écran affiche « ULoc » (déverrouillé).
\sim	Loc	 Modifiez la valeur affichée au moyen des touches Up et Down.

Étape 6- Mémorisation des paramètres

Appuyez sur la touche **Prog.** une sixième fois pour mémoriser les paramètres et retourner en mode normal.

Unité de température (TSC-4-IOK & 8K)

Appuyez sur la touche **Light** pendant 5 secondes pour définir l'unité de température (°C ou °F).

Cycles de purge (TSC-4-IOK)

Durant un cycle de purge, les pompes et la turbine tournent pendant deux minutes et l'icône « Filtration » est allumée.

Pour programmer un cycle de purge :

- I Appuyez sur la touche Filter.
 P 24
 2- L'écran affiche P xx, où« xx » représente le nombre de cycles de purge par jour.
 P 20
 3- Modifiez la valeur affichée au moven des
 - 3- Modifiez la valeur affichée au moyen des touches **Up** et **Down**.
 - 4- Appuyez sur la touche **Filter** pour confirmer.

Affichage inversé (TSC-4-IOK)

Appuyez sur la touche **Filter** pendant 5 secondes pour inverser l'affichage. En cas de panne de courant, le système retournera en mode par défaut.

Verrouillage clavier (TSC-4-IOK & 8K)

Cette fonction vous permet de prévenir tout paramétrage non autorisé du système. Cette fonction est particulièrement pratique lorsque de jeunes enfants ont accès au davier.

Le clavier peut être verrouillé partiellement ou complètement. Lorsque complètement verrouillé, toutes les fonctions sont désactivées; lorsque verrouillé partiellement, les fonctions de base restent accessibles (activation des pompes, de la turbine et de la lumière), mais il est impossible de modifier la température de consigne, de neutraliser l'Economode ou d'accéder au mode de programmation.

Lorsque le clavier est verrouillé, l'icône « Verrouillage » est allumée.

Pour verrouiller le clavier :

LocF



 I - Appuyez sur la touche Pump I pendant 5 secondes.

- LocP 2- L'écran affiche LocP.
 - 3- Relâchez la touche et le davier sera verrouillé partiellement. Maintenez la touche enfoncée 5 secondes de plus et le clavier sera verrouillé complètement. Le message « LocF » s'affichera alors.

Lorsque le clavier est verrouillé, toutes les fonctions automatiques restent actives. Le message « LocP » ou « LocF » apparaît si vous appuyez sur une touche. Pour déverrouiller le davier, appuyez sur la touche **Pump 1** pendant 5 secondes.

Économode (TSC-4-IOK & 8K)

Appuyez sur la touche **Econo** (ou la touche **Mode** si vous avez un davier TSC-4-8K) pour passer du mode normal au mode d'économie d'energie. Ce mode vous permet de réduire la température de consigne du spa de 11 °C (20°F). L'affichage alterne entre le message « Econ » et la température de l'eau.

L'icône « Économode » indique que le système est en mode d'économie d'énergie.

Rappel des paramètres

FSxx	Démarrage du cycle de filtratio
Fdxx	Durée du cycle de filtration
Pxx	Cycles de purge
Tu X	Unité de température
LocX	Verrouillage clavier





