



Fiche de référence



Veillez consulter votre manuel de l'utilisateur pour obtenir plus d'informations sur les caractéristiques du système de votre spa.




in.k600™ pour système in.xm™ Claviers compacts pleines fonctions pour les systèmes de spa in.xm™

La nouvelle série de claviers avancés in.k600™ d'Aeware® est ce qui se fait de mieux en matière d'interface. Ces claviers possèdent un grand afficheur LCD, une interface simplifiée et des touches qui permettent de contrôler facilement toutes les fonctions et la programmation du in.xm™ directement du rebord du spa. Une expérience unique signée Aeware®!

Description



Fonctions du spa



Marche/Arrêt Selon le fabricant, cette touche peut avoir une des deux fonctions suivantes: Marche/Arrêt ou mode Pause et/ou mode Économie.

Mode Marche/Arrêt: Ce mode permet d'arrêter toutes les sorties incluant toutes les fonctions automatiques telles que le cycle de filtrage, la demande de chaleur et la purge en mode hibernation pour 30 minutes pour effectuer un entretien rapide du spa. Pour entrer le mode Marche/Arrêt, appuyez et relâchez la touche Marche/Arrêt. L'afficheur va alterner entre le message « Stby » et la température de l'eau. Appuyez la touche Marche/Arrêt à nouveau pour redémarrer le système avant l'expiration du délai de 30 minutes.



Mode Pause: Ce mode permet d'arrêter toutes les sorties et les fonctions automatiques à l'expiration de la requête de chaleur pour 30 minutes. Pour entrer en mode Pause, appuyez et relâchez la touche Marche/Arrêt. L'afficheur va alterner entre le message « Stby » et la température de l'eau. Appuyez la touche Marche/Arrêt à nouveau pour redémarrer le système avant l'expiration du délai de 30 minutes.


Mode économie manuel*: Ce mode vous permet de sauver de l'énergie en réglant la température de l'eau à 20°F (11°C) en dessous du point de réglage actuel. Pour entrer le mode économie manuel, appuyez pendant 5 secondes sur la touche Marche/Arrêt. L'afficheur alternera entre le message "Econ" et la température de l'eau. Appuyez encore 5 secondes sur la touche Marche/Arrêt pour sortir du mode économie manuel.



La lumière du spa clignotera quelques secondes avant la fin du 30 minutes pour vous aviser que le système est sur le point de recommencer ses opérations normales.

Mode économie manuel*: Ce mode vous permet de sauver de l'énergie en réglant la température de l'eau à 20°F (11°C) en dessous du point de réglage actuel. Pour entrer le mode économie manuel, appuyez pendant 5 secondes sur la touche Marche/Arrêt. L'afficheur alternera entre le message "Econ" et la température de l'eau. Appuyez encore 5 secondes sur la touche Marche/Arrêt pour sortir du mode économie manuel.


* Disponible sur certains modèles seulement.



Pompe 1 Appuyez sur Pompe 1 pour activer la pompe 1 à basse vitesse. Appuyez sur la touche une deuxième fois pour mettre la pompe à deux vitesses*. Appuyez une troisième fois, fermera la pompe. Une minuterie intégrée ferme automatiquement la pompe après 20 minutes, à moins que la pompe n'ait été préalablement désactivée manuellement.


Le voyant « Pompe 1 » s'anime lorsque la Pompe 1 est activée. Pour les pompes à deux vitesses, l'activité du voyant sera plus lente en basse vitesse et plus rapide en haute vitesse.

* Pompe à une vitesse: appuyez sur la touche Pompe pour l'activer et une deuxième fois pour l'arrêter.



Pompe 2 Appuyez sur Pompe 2 pour activer la pompe 2 à basse vitesse. Appuyez la touche une deuxième fois pour activer la pompe à haute vitesse (avec une pompe à deux vitesses*). Appuyez une troisième fois fermera la pompe. Une minuterie intégrée fermera automatiquement la pompe après 20 minutes, à moins que la pompe n'ait été préalablement désactivée manuellement.

Le voyant « Pompe 2 » s'anime lorsque la Pompe 2 est activée. Pour les pompes à deux vitesses, l'activité du voyant sera plus lente en basse vitesse et plus rapide en haute vitesse.




Pompe 3 / Soufflerie Selon la configuration du spa, cette touche peut avoir une des deux fonctions suivantes: Pompe 3 ou Soufflerie ou (Pompe 3 et soufflerie).

Pompe 3 ou Soufflerie: Sélectionner la touche Pompe 3/Soufflerie pour activation. Appuyez une seconde fois pour désactivation de la Pompe 3/Soufflerie.

Pompe 3 et Soufflerie : Une sélection successive de la touche Pompe 3/Soufflerie activera les accessoires dans l'ordre suivant: Pompe 3 seulement - Pompe 3 et Soufflerie - Désactivation.

Une minuterie intégrée fermera automatiquement la Pompe 3/Soufflerie après 20 minutes, à moins que la pompe n'ait préalablement été désactivée manuellement.


Le voyant « Pompe 3/Soufflerie » s'anime lorsque la Pompe 3/Soufflerie est activée.



Soufflerie Appuyez sur la touche Soufflerie pour activer la soufflerie.


Appuyez sur la touche une deuxième fois fermera la soufflerie.

Une minuterie intégrée fermera automatiquement la soufflerie après 20 minutes, à moins que la soufflerie n'ait préalablement été désactivée manuellement.




Lumière Appuyez sur Lumière pour l'allumer. Appuyez une deuxième fois va fermer la lumière. Une minuterie intégrée va fermer automatiquement la lumière après 2 heures, à moins qu'elle n'ait été préalablement fermée manuellement.

Le voyant « Lumière » s'allume quand la lumière est allumée.




+/- (Flèches) Utilisez les touches +/- pour régler la température désirée de l'eau. Le réglage de la température va être affiché pour 5 secondes pour confirmer la nouvelle sélection.

L'icône « Point de réglage » indique que l'afficheur montre la température désirée de l'eau et NON PAS la température courante de l'eau.



Programmation/ Menu Filtre

Enfoncer et relâcher rapidement la touche **Filtre** va permettre l'affichage de l'horloge. Enfoncer la touche pendant 5 secondes va vous permettre d'entrer dans le menu programmation. Dans le menu programmation les paramètres suivants peuvent être réglés : l'horloge, les cycles de filtrage ou les cycles de purge, le mode économie et les unités de température. Lorsque vous êtes dans le menu programmation, utilisez les touches +/- pour ajuster les paramètres et utilisez la touche **Filtre** pour passer au paramètre suivant. Les changements seront sauvegardés seulement après la confirmation du dernier paramètre. Si vous n'appuyez pas sur la touche pendant 10 secondes, le système va sortir du menu programmation sans sauvegarder les changements.




Réglage de l'horloge

Entrez dans le menu programmation en tenant enfoncée la touche **Prog.** pour 5 secondes. L'afficheur va montrer le réglage actuel de l'horloge, les minutes seront fixes et les heures clignoteront. Selon le réglage du fabricant votre système peut être réglé selon la notation militaire de 24 heures ou la notation régulière de 12 heures.

Réglage de l'heure: Utilisez les touches +/- pour changer le réglage de l'heure (AM/PM). Appuyez sur la touche **Prog.** ou **OK** pour passer au paramètre suivant, les minutes.

Réglage des minutes: Utilisez les touches +/- pour changer le réglage des minutes. Appuyez sur la touche **Prog.** ou **OK** pour passer au paramètre suivant, l'heure de début de la filtration (FS) ou l'heure de début de la purge (PS).



Réglage du début du cycle de filtration

L'afficheur va montrer FSxx, "xx" représentant l'heure de début du cycle de filtration.

Utilisez les touches +/- pour ajuster les heures. Utilisez la touche **Prog.** ou **OK** pour passer au paramètre suivant, la durée de filtration (Fd).



Réglage de la durée du cycle de filtration

L'afficheur va montrer Fdxx, "xx" représentant la durée en heure du cycle de filtration.

Utilisez les touches +/- pour ajuster la durée. Utilisez la touche **Prog.** ou **OK** pour passer au paramètre suivant, la fréquence de filtration (FF).

0 = pas de filtration
24 = filtration continue


Il n'est pas recommandé de faire le réglage à « 0 ».



Fréquence du cycle de filtration

L'afficheur va montrer FFxx, "xx" représentant le nombre de cycles de filtration par jour. Utilisez les touches +/- pour ajuster la fréquence. Utilisez la touche **Prog.** ou **OK** pour passer au paramètre suivant, le mode économie (EP).


Le voyant du « cycle Filtre » s'allume quand le filtre est en marche. L'indicateur clignote lorsque la purge est suspendue.



Régler le début du cycle de purge

L'afficheur va montrer PSxx, "xx" représentant l'heure de début du cycle de purge.

Utilisez les touches +/- pour ajuster les heures. Utilisez la touche **Prog.** ou **OK** pour passer au paramètre suivant, fréquence du cycle de purge (PF).



Fréquence du cycle de purge

La fréquence va montrer PFxx, "xx" représentant le nombre de cycles de purge par jour. Utilisez les touches +/- pour ajuster la fréquence. Utilisez la touche **Prog.** ou **OK** pour passer au paramètre suivant, le mode économie (EP).

Le voyant du « cycle purge » s'allume quand le cycle de purge est activé. L'indicateur clignote lorsque la purge est suspendue.



Réglage du mode économie

Ce mode permet d'abaisser le point de réglage de la température du spa de 20°F (11°F) durant une certaine période de la journée.

L'afficheur va montrer EPx, "x" représentant le statut du programme économie (0 = Désactivé, 1 = activé). Utilisez les touches +/- pour activer ou désactiver le mode économie. Utilisez la touche **Prog.** ou **OK** pour passer au paramètre suivant, réglage du début du mode économie (ES).



Réglage du début du mode économie

L'afficheur va montrer ESxx, "xx" représentant l'heure à laquelle le mode économie va devenir actif. Utilisez les touches +/- pour ajuster l'heure.

Utilisez la touche **Prog.** ou **OK** pour passer au paramètre suivant, la fin du mode économie (EE).


Quand le mode économie est ON, l'afficheur alternera entre le message "Econ" et la température de l'eau.



Réglage de la fin du mode économie

L'afficheur va montrer EExx, "xx" représentant l'heure à laquelle le système va recommencer ses opérations normales. Utilisez les touches +/- pour ajuster l'heure.

Utilisez la touche **Prog.** ou **OK** pour passer au paramètre suivant, l'unité de température (tu).




Réglage de l'unité de Température

La température de l'eau peut être affichée soit en Fahrenheit (°F) soit en Celsius (°C). L'afficheur va montrer tu x, "x" représentant l'unité de température F ou C. Utilisez les touches +/- pour changer le réglage. Utilisez la touche **Prog.** ou **OK** pour sauvegarder tous les paramètres.



Fonction « Smart Winter Mode »

Notre mode hibernation protège votre système du froid en faisant tourner la pompe plusieurs fois par jour pour prévenir que l'eau ne gèle dans les tuyaux. Le voyant « SWM » clignote quand le mode hibernation est en marche et clignote en accéléré lorsque la purge est en cours.



Ajustement de la température de l'eau

Dans un cycle d'ajustement, le système génère d'abord une circulation d'eau à travers le boîtier du chauffe-eau et la tuyauterie, afin d'assurer des lectures exactes de la température de l'eau tout en évitant une activation de l'eau dans des conditions sèches.

Après avoir vérifié l'activation de la pompe et avoir pris une lecture de la température de l'eau si requise, le système met automatiquement en marche le chauffe-eau pour atteindre et maintenir la température de l'eau au point de réglage.

Le voyant « Chauffe-eau » s'allume quand le chauffe-eau est en marche. L'icône clignote quand la lecture de la température est en train de se faire.

Refroidissement

Après avoir réchauffé l'eau du spa à la température désirée, le chauffe-eau se ferme, mais la pompe qui y est associée (Pompe 1 basse vitesse ou CP) demeure en marche pour une période prédéterminée pour assurer un refroidissement adéquat de l'élément de chauffage, ce qui prolonge sa durée de vie utile. L'icône du chauffe-eau clignote durant ce temps.



Icône Lumière: L'icône Lumière s'allume lorsque la lumière est activée. Le nombre de rayons sur l'icône correspond à l'intensité de la lumière.



Icônes Pompe: Ces icônes s'animent rapidement lorsque les pompes tournent à haute vitesse et lentement lorsque les pompes tournent à basse vitesse.



Icône « Smart Winter Mode »: Cette icône s'allume automatiquement lorsque la protection contre le gel est activée et clignote lorsque le système vide les tuyaux.



Icône Filtration: L'icône Filtration s'allume lorsqu'un cycle de filtration est activé et clignote lorsque le cycle est interrompu.



Icône Chauffe-eau: L'icône Chauffe-eau s'allume lorsque le chauffe-eau est en fonction.



Icône Turbine: L'icône Turbine s'anime lorsque la turbine est en fonction.



Icône Programmation: L'icône Programmation s'allume lorsque le mode Programmation est activé.



Barre de progression: Indique le temps qu'il reste avant qu'un accessoire ne s'arrête ou affiche la progression du mode Pause.



Icône Consigne: L'icône Consigne s'allume automatiquement dès que le menu Réglage Consigne est activé (le message SP apparaît sur l'afficheur). L'icône clignote si :
1- il y a une demande de chauffage mais que le système n'a pas encore activé le chauffe-eau
2- le chauffe-eau s'arrête et l'élément est en période de refroidissement
3- le système exécute une vérification du débit d'eau.



Icône Service: Le système détecte un problème. N'entrez pas dans l'eau! L'entretien du spa est requis.